## 实验报告 评分:

计算机 系 21 级 姓名 常文正 日期 2022-3-31 No. PB21111706

实验题目:液体表面张力系数测定

#### 实验目的

液体具有尽量缩小其表面的趋势,好象液体表面是一张拉紧了的橡皮膜一样。把这种沿着表面的、收缩液面的力称为表面张力。表面张力的存在能说明物质处于液态时所特有的许多现象,比如泡沫的形成、润湿和毛细现象等等。测定液体表面张力的方法很多,常用的有焦利氏秤法(拉脱法)、毛细管法、平板法、滴重法、最大泡压法等。本实验采用焦利氏秤法(拉脱法)。该方法的特点是,用秤量仪器直接测量液体的表面张力,测量方法直观,概念清楚。

#### 实验原理


液体表面层(其厚度等于分子的作用半径)内的分子所处的环境跟液体内部的分子是不同的。表面层内的分子合力垂直于液面并指向液体内部,所以分子有从液面挤入液体内部的倾向,并使液体表面自然收缩想象在液面上划一条直线,表面张力就表现为直线两旁的液膜以一定的拉力相互作用。拉力 F 存在于表面层,方向恒与直线垂直,大小与直线的长度 1 成正比,即

$$F = \sigma l$$

式中σ称为表面张力系数,它的大小与液体的成分、纯度、浓度以及温度有关。

### 实验装置

焦利秤的构造如图所示,它实际上是一种用于测微小力的精细弹簧秤。一般的弹簧秤都是弹簧秤上端固定,在下端加负载后向下伸长,而焦利秤与之相反,它是控制弹簧下端的位置保持一定,加负载后向上拉动弹簧确定伸长值。



1一秤框;2一升降金属杆;3一升降钮;4一 值形弹簧;5一带小镜子的挂钩;6一平衡指 示玻璃管;7一平台;8一平台调节螺丝;9一 底脚螺丝

## 实验报告

日期

2022-3-31

评分:

No. PB21111706

计算机 系 21 级 姓名 常文正

实验题目: 液体表面张力系数测定

### 原始数据

| 质量 m/g  | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 距离 x/cm | 3.91 | 4.39 | 4.82 | 5.28 | 5.75 | 6.23 | 6.68 | 7.16 | 7.63 | 8.08 |

| 距离   | s/cm |      | 直径 d/cm |      |      |  |  |
|------|------|------|---------|------|------|--|--|
| 4.20 | 4.15 | 4.17 | 3.85    | 3.63 | 3.75 |  |  |

| 测量液体 | 测量组件 | 初始距离 $l_0$ /cm | 破裂时的距离 l/cm |      |      |      |      |
|------|------|----------------|-------------|------|------|------|------|
| 自来水  | 金属圏  | 8.07           | 9.34        | 9.44 | 9.40 | 9.41 | 9.42 |
| 洗洁精  | 金属丝  | 8.00           | 8.21        | 8.09 | 8.20 | 8.21 | 8.20 |
| 酒精   | 金属丝  | 8.00           | 8.20        | 8.17 | 8.17 | 8.19 | 8.16 |

| 测量液体     | 测量组件 | 初始距离 $l_0$ /cm | 浓度(体积比)     | 1/100 | 1/10000 | 1/1000000 |
|----------|------|----------------|-------------|-------|---------|-----------|
| 不同浓度的洗洁精 | 金属丝  | 8.00           | 破裂时的距离 l/cm | 8.20  | 8.25    | 8.45      |
|          |      |                |             | 8.21  | 8.24    | 8.43      |

### 数据处理

1. 最小二乘法/作图法求弹簧劲度系数: 由公式:

$$F = mg = k(x - x_0)$$

可得:

$$x = \frac{g}{k}m + x_0$$

将原始数据换算成国际单位计算:

$$\overline{m} = \frac{\sum_{i=1}^{1} 0m_i}{10} = 2.75 * 10^{-3} \text{kg}$$

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{1} 0x_i}{10} = 0.0599$$
m

利用最小二乘法 y = bx + a 可得:

$$b = \frac{g}{k} = \frac{\sum_{i=1}^{10} m_i x_i - 10\overline{x}\overline{m}}{\sum_{i=1}^{10} m_i^2 - 10\overline{m}^2} = 9.2836364 \text{m/kg}$$

## 实 验 报 告

评分:

计算机 系 21 级 姓名 常文正

日期 2

2022-3-31

No.


PB21111706

实验题目: 液体表面张力系数测定

进而可计算出k为

$$k = \frac{g}{b} = 1.05 \text{N/m}$$

将统计输入 origin 作图可得:



由作图拟合结果也可计算得到

$$k = \frac{g}{b} = 1.05 \text{N/m}$$

2. 用金属圈测量自来水的表面张力系数

$$\overline{d} = \frac{\sum_{i=1}^{3} d_i}{3} = 0.0374 \text{m}$$

$$\sigma_d = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{3} \left(d_i - \overline{d}\right)^2}{3 - 1}} = 0.00110 \text{m}$$

$$U_{d0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95} \frac{\sigma_d}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_B}{C}\right)^2} = 0.0028 \text{m}$$

$$\overline{l} = \frac{\sum_{i=1}^{5} l_i}{5} = 0.0940 \text{m}$$

$$\sigma_l = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{5} \left(l_i - \overline{l}\right)^2}{5 - 1}} = 0.000377 \text{m}$$

#### 验报告 实

评分:

级 姓名 常文正 日期 \_\_

2022-3-31

No. PB21111706

实验题目: 液体表面张力系数测定

$$U_{l0.95} = \sqrt{\left(t_{0.95} \frac{\sigma_l}{\sqrt{n}}\right)^2 + \left(k_P \frac{\Delta_B}{C}\right)^2} = 0.0007$$
m

由表面张力公式可得:

$$\sigma = \frac{F - mg}{2l} = \frac{k(\bar{l} - l_0)}{2\pi\bar{d}} = 0.0594 \text{N/m}$$

对上式取微分并化为不确定度形式可得:

$$\left(\frac{U_{\sigma}}{\sigma}\right)^{2} = \left(\frac{U_{k}}{k}\right)^{2} + \left(\frac{U_{l}}{\overline{l} - l_{0}}\right)^{2} + \left(\frac{U_{d}}{\overline{d}}\right)^{2}$$

这里我们通过数据处理 1. 的线性拟合结果可计算 k 的不确定度为:  $\frac{U_k}{k}=0.0022$  代入计 算可得

$$\frac{U_{\sigma}}{\sigma} = 0.0915$$

 $\mathbb{P} U_{\sigma} = 0.005 \text{N/m}$ 

$$\sigma = (0.0594 \pm 0.005) \text{N/m}, P = 0.95$$

3. 金属丝测量洗洁精水(体积比 1/1000)的表面张力系数

$$\bar{l} = \frac{\sum_{i=1}^{5} l_i}{5} = 0.0820$$
m

$$\bar{s} = \frac{\sum_{i=1}^{3} s_i}{3} = 0.0417$$
m

由表面张力公式可得:

$$\sigma = \frac{F - mg}{2l} = \frac{k(\overline{l} - l_0)}{2\overline{s}} = 0.0252 \text{N/m}$$

4. 金属丝测量其他浓度洗洁精水的表面张力,并绘制表面张力与浓度曲线 通过原始数据可得

$$\overline{l_1} = 0.0820 \text{m}$$
  $\overline{l_2} = 0.0824 \text{m}$   $\overline{l_3} = 0.0844 \text{m}$ 

通过表面张力公式

$$\sigma = \frac{F - mg}{2l} = \frac{k(\bar{l} - l_0)}{2\bar{s}}$$

分别可得:

$$\sigma_1 = 0.0252 \text{N/m}$$
  $\sigma_2 = 0.0302 \text{N/m}$   $\sigma_3 = 0.0554 \text{N/m}$ 

浓度(体积比)分别为  $\frac{1}{100}$   $\frac{1}{10000}$   $\frac{1}{100000}$ 


# 实 验 报 告

评分:

计算机 系 21 级 姓名 常文正 日期 2022-3-31 No. PB21111706

实验题目: 液体表面张力系数测定

结合上述得到的水和体积比为  $\frac{1}{1000}$  的表面张力数据,在 origin 中拟合结果如图:



### 实验结果

1. 实验结果

### 思考题

1. 思考题

### 实验总结

1. 实验总结